

TOP SYSTEM

Zusammensetzung einzelnes Rollgerüst mit Innenleiter L. 135x180 cm.
composition échafaudage mobile simple avec échelle interne L. 135x180 cm.



ISPEL
TESTED
UNI EN 1004

Klasse 3
200 Kg pro qm
Classe 3
200 Kg le m²



G

RAD ROUE Ø 200

MAX KG 480

Standardmaß 135x180 cm.
Mesure de base 135x180 cm.

GESAMTHÖHE DES GERÜSTS / HAUTEUR TOTALE DE L'ÉCHAFAUDAGE MOBILE EN METRES	3.40	5.40	7.40	9.40	11.40	13.40	15.40	17.40	19.40
	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle
F135200 Seitenteil h. 200 cm / Coté h. 200 cm	2	4	6	8	10	12	14	16	18
SC180T Leiter mit Abschlussplattform / Échelle avec Tablette Terminale	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SC180 Leiter mit Plattform und Schutzgelenker / Echelle avec Tablette et Garde-fou	-	1	2	3	4	5	6	7	8
P180 Schutzgelenker / Garde-fou	3	6	9	12	15	18	21	24	27
T135 Abschluss / Élément Terminal	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR180 Strebe / Traverse	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D180 Diagonalstrebe / Diagonale	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R200 Verstellbares Rad Ø200 / Roue Réglable Ø200	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1 Stabilisator / Stabilisateur	-	4	4	4	4	4	4	4	4
GR1 Erste Sprosse / Première marche	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB180 Plattform mit Luke / Plan avec trappe	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R180 Plattform ohne Luke / Plan sans trappe	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TF180 Fußbrett, lang / Planche garde-pied longue	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TF135 Fußbrett, kurz / Garde-pied court	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTALE COSTO IMBATTIBILE	2.847	3.886	4.925	5.964	7.003	8.042	9.081	10.120	11.159
ARTIKEL / ARTICLE	634	654	674	694	61140	61340	61540	61740	61940

BEI VERWENDUNG IM AUßENBEREICH / EN USAGE EXTERNE
BEI VERWENDUNG IM INNENBEREICH UND AN GESCHLOSSENEN ORTEN / EN USAGE INTERNE ET LOCAUX FERMÉS

* Ohne Verankerung / Sans ancrage.
** Mit Verankerung alle 4 m / Avec ancrage tous les 4 m.


WICHTIG: Bei Verwendung ohne Verankerung ist es bei einigen Gestaltungsformen notwendig, Ballast an der Basis anzubringen, wie in der Bedienungs- und Wartungsanleitung des Rollgerüsts angegeben.
IMPORTANT: Pour l'utilisation sans ancrage, dans certaines configurations, il faut appliquer les ballasts à la base comme l'indique la notice d'utilisation et de maintenance annexée à l'échafaudage mobile.



Die Streben und Schutzgelenker sind mit Druckhaken einfach zu montieren und auszuhängen. Les traverses et les garde-fous sont faciles à monter et à décrocher à l'aide des crochets à pression.



Die Plattformen aus rutschfestem Holz und die Verwendung der Klappen sind ein Sicherheits-Muß bei Arbeiten in der Höhe. Les plans de travail en bois antidérapants et l'usage des trappes sont indispensables pour la sécurité en hauteur.



Die 13 cm-Stufen bieten Stabilität und maximale Sicherheit. La marche large de 13 cm offre une grande résistance et une sécurité maximale.



Praktischer, rutschfester Absatz. Le palier pratique et antidérapant.